



# chromecast

## Installeren via

Android.....	2
iPhone en iPad.....	5
Computer.....	8


Wat u nodig heeft om aan de slag te gaan

- Een Chromecast-apparaat.
- De nieuwste versie van de [Android Google Home-app](#)  (Android) of [iOS Google Home-app](#)  (iOS).
- Latest version of Google app  (Android only. Download it [here](#)).
- Een [Google-account](#).
- Een mobiel apparaat of tablet.
- Het geschikte mobiele apparaat of de geschikte tablet moet ondersteuning bieden voor 5GHz-verbindingen om een Chromecast te configureren via een 5GHz-verbinding. **Opmerking:** Een WPA2-Enterprise-netwerk wordt niet ondersteund.
- Voldoen aan de [minimale besturingssysteemvereisten](#) voor het uitvoeren van de Google Home-app .
- Een internetverbinding.
- Toegang tot een beveiligd draadloos netwerk. Zorg ervoor dat u het wachtwoord van het draadloze netwerk bij de hand heeft.
- Beschikbaarheid en prestaties van bepaalde functies, services en apps zijn apparaat- en netwerkafhankelijk. Mogelijk zijn niet alle functies, services en apps in alle regio's beschikbaar. Mogelijk zijn abonnementen vereist en er kunnen aanvullende voorwaarden, bepalingen en/of kosten van toepassing zijn.

# Android

Een Chromecast of Chromecast Ultra instellen

De eerste stappen zijn voor nieuwe gebruikers van de Google Home-app. Als u al een Chromecast-apparaat heeft ingesteld en een ander apparaat wilt instellen, kunt u verdergaan met stap 8.

1. [Sluit de Chromecast aan.](#)
2. Installeer de Google Home-app  door naar [g.co/home/setup](https://g.co/home/setup) te gaan op uw Android-apparaat waarop Chromecast wordt ondersteund.
  1. Of klik op de link om de [Google Home-app](#) voor Android te downloaden.
3. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat/tablet is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk dat u wilt gebruiken om uw Chromecast-apparaat in te stellen.
4. Open de Google Home-app door op het pictogram van de app op uw Android-apparaat te tikken.
5. Tik op **Aan de slag**.
6. **Google-account bevestigen:** Kies welk Google-account u wilt linken aan Chromecast. U kunt ook een ander account toevoegen als u het account dat u wilt gebruiken niet in de lijst ziet staan. Tik op **OK**.
7. **Machtigingen:**
  1. **Locatieservices:** Als u Locatieservices niet heeft ingeschakeld, tikt u op **Ga naar instellingen** > zoek de Google Home-app > schakel Locatieservices in > ga terug naar de Google Home-app.
  2. **Locatietoegang:** Locatietoegang is nodig om apparaten in de buurt te vinden die moeten worden ingesteld. Tik op **OK**.
8. **Scannen naar Chromecast-apparaten:** De Google Home-app scant naar apparaten in de buurt die zijn aangesloten en klaar zijn voor installatie.
  1. Als er een apparaat wordt gevonden en u een apparaat wilt instellen, tikt u op **Ja**. Zorg ervoor dat u in de buurt van het Chromecast-apparaat bent dat u instelt en dat het Chromecast-apparaat is aangesloten op een stopcontact. Tap op **Volgende**.
  2. Als er geen apparaten worden gevonden en u een apparaat wilt instellen, tikt u op **Nee**.
9. **Gevonden apparaten:**
  1. Als er één apparaat is gevonden, tikt u op **Volgende**.


2. Als er meerdere apparaten zijn gevonden, kiest u het apparaat dat u wilt instellen > **Volgende**.
3. Als u uw apparaat niet ziet, tikt u op **Apparaat staat er niet bij**.
10. **Verbinding maken met uw nieuwe apparaat:** De app maakt nu verbinding tussen uw telefoon en de nieuwe Chromecast, zodat u deze kunt configureren.
11. **Verbinding maken:** We geven een code op uw tv weer om ervoor te zorgen dat u het juiste apparaat instelt.
  1. Als u een code op uw tv ziet, klikt u op **Ja**.
  2. Als u geen code ziet, gaat u dichterbij het Chromecast-apparaat staan en tikt u op **Opnieuw proberen** > **Scannen naar apparaten**.
  3. **Privacyinstellingen:** Verzend gebruiksgegevens naar Google om het product te verbeteren en de gastmodus in te stellen. Zet de schuifregelaar uit om deze instellingen aan te passen.
12. **Regioselectie:** U moet mogelijk uw regio instellen. Tik op de regiolijs > selecteer uw regio > **Doorgaan**. Als u dit scherm niet ziet, gaat u verder met stap 13.
13. **Ruimteselectie:** Kies de ruimte (kamer) waar het apparaat zich bevindt. Zo kunt u het apparaat herkennen wanneer u ernaar wilt casten. Tik op **Volgende**.
  - U kunt een aangepaste ruimte maken door op **Aangepaste ruimte toevoegen** te tikken > typ de naam van de ruimte > **Volgende**.
14. **Wifi-verbinding:** Als u verbinding maakt via Ethernet, kunt u verdergaan met stap 15. Kies het wifi-netwerk waarmee u het apparaat verbinding wilt laten maken. Tik op **Volgende**. Als u uw wifi-netwerk niet ziet, tikt u op **Ander wifi-netwerk...**
  0. Wachtwoord:
    1. Als u het wachtwoord voor dit netwerk automatisch wilt ophalen op dit apparaat, tikt u op **OK**. Het wachtwoord wordt ingevuld in het wachtwoordveld. **Opmerking:** Android L of hoger is vereist om het wachtwoord automatisch op te halen. De Google Home-app onthoudt dit netwerk wanneer u meer apparaten instelt. Als u niet wilt dat de Google Home-app dit netwerk onthoudt, verwijdert u het vinkje voor 'Dit wifi-netwerk gebruiken om toekomstige apparaten in te stellen'. Als u een wifi-netwerk uit de lijst heeft geselecteerd, wordt u gevraagd het wifi-wachtwoord in te voeren. Tik vervolgens op **Verbinden**. De Google Home-app onthoudt dit netwerk wanneer u meer apparaten instelt. Als u niet wilt dat de Google Home-app dit netwerk onthoudt, verwijdert u het vinkje voor **Dit wifi-netwerk gebruiken om toekomstige apparaten in te stellen**.

2. Als u het wachtwoord handmatig wilt instellen, tikt u op **Handmatig invoeren** > typ het wachtwoord > **Verbinden**. De Google Home-app onthoudt dit netwerk wanneer u meer apparaten instelt. Als u niet wilt dat de Google Home-app dit netwerk onthoudt, verwijdert u het vinkje voor **Dit wifi-netwerk gebruiken om toekomstige apparaten in te stellen**.
1. Als u **Ander wifi-netwerk** heeft geselecteerd, moet u handmatig de netwerknaam en het wachtwoord invoeren en de beveiligingsmodus selecteren die u wilt gebruiken met uw netwerk.
15. **Ethernet:** Volg de stappen voor instellen met Ethernet.
16. **E-mailabonnement:** Ontdek tips en nieuwe functies met e-mailupdates voor uw apparaat en de Google Assistent. Tik op **Abonneren**.
17. **Overzichtscherf:** Hier vindt u een overzicht van wat u heeft ingesteld. U kunt ervoor kiezen om andere functies in te stellen. Tik op **Doorgaan** > **Instellen voltooiën**.
18. De installatie is gelukt. U bent klaar.
19. **Meer informatie over Chromecast:** Bekijk meer informatie over hoe u het apparaat kunt gebruiken. Tik op **Instellen voltooiën**.

# iPhone en iPad

Een Chromecast of Chromecast Ultra instellen

De eerste stappen zijn voor nieuwe gebruikers van de Google Home-app. Als u al een Chromecast-apparaat heeft ingesteld en een ander apparaat wilt instellen, kunt u verdergaan met stap 7.

1. **Sluit de Chromecast aan.**
2. Installeer de Google Home-app  door naar [g.co/home/setup](https://g.co/home/setup) te gaan op uw iOS-apparaat waarop Chromecast wordt ondersteund.
  1. Of klik op de link om de [Google Home-app](#) voor iOS te downloaden.
3. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat/tablet is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk dat u wilt gebruiken om uw Chromecast-apparaat in te stellen.
4. Open de Google Home-app door op het pictogram van de app op uw iOS-apparaat te tikken.
5. Tik op **Aan de slag**.
6. **Google-account bevestigen:** Kies welk Google-account u wilt linken aan Chromecast. U kunt ook een ander account toevoegen als u het account dat u wilt gebruiken niet in de lijst ziet staan. Tik op **OK**.
7. **Bluetooth:** Als u Bluetooth al heeft ingeschakeld, wordt dit scherm niet weergegeven. U kunt verdergaan met de volgende stap.
  1. Sterk aanbevolen: Als u Bluetooth niet heeft ingeschakeld, vraagt de Google Home-app u om Bluetooth in te schakelen om het instelproces te verbeteren. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het startscherm en schakel Bluetooth in.
  2. Als u Bluetooth niet wilt inschakelen voor het instellen:
    1. Tik op **Nee, bedankt**.
    2. Tik op de startknop van uw iPhone > ga naar uw iOS-instellingen > **Wifi**.
    3. Maak verbinding met hetzelfde wifi-netwerk als van uw Chromecast-apparaat. Zoek naar GoogleHomeXXXX.a, GoogleHomeXXXX.b of GoogleHomeXXXX.c of iets vergelijkbaars.
    4. Ga terug naar de Google Home-app. Uw apparaat wordt nu gedetecteerd. Tik op **Volgende**. Ga vervolgens verder met stap 9.
8. **Scannen naar Chromecast:** De Google Home-app scant naar apparaten in de buurt die zijn aangesloten en klaar zijn voor installatie. Als er geen apparaten worden gevonden, moet u ervoor zorgen dat u in de buurt van het

Chromecast-apparaat bent dat u instelt en dat het Chromecast-apparaat is aangesloten op een stopcontact. Tik vervolgens op **Opnieuw proberen**.

1. Als u maar één apparaat heeft dat moet worden ingesteld, tikt u op **Volgende**.
2. Als de Google Home-app een lijst met apparaten vindt, tikt u op het apparaat dat u wilt instellen > **Volgende**.

9. **Gevonden apparaten:**

1. Als er één apparaat is gevonden, tikt u op **Volgende**.
2. Als er meerdere apparaten zijn gevonden, kiest u het apparaat dat u wilt instellen > **Volgende**.
3. Als u uw apparaat niet ziet, tikt u op **Apparaat staat er niet bij**.

10. **Verbinding maken met uw nieuwe apparaat.** De app maakt nu verbinding tussen uw telefoon en de nieuwe Chromecast, zodat u deze kunt configureren.

11. **Verbinding maken:** Er wordt nu verbinding gemaakt met Chromecast.

1. Als u een code op uw tv ziet, tikt u op **Ja**.
2. Als u geen code op uw tv ziet, tikt u op **Opnieuw proberen** > **Scannen naar apparaten**.

12. **Regioselectie:** U moet mogelijk uw regio instellen. Tik op de regiolijs > selecteer uw regio > **Doorgaan**. Als u dit scherm niet ziet, gaat u verder met stap 13.

13. **Ruimteselectie:** Kies de ruimte (kamer) waar het apparaat zich bevindt. Zo kunt u het apparaat herkennen wanneer u ernaar wilt casten. Tik op **Volgende**.

- U kunt een aangepaste ruimte maken door op **Aangepaste ruimte toevoegen** te tikken > typ de naam van de ruimte > **Volgende**.

14. **Wifi-verbinding:** Als u verbinding maakt via Ethernet, kunt u verdergaan met stap 15. Kies het wifi-netwerk waarmee u het apparaat verbinding wilt laten maken. Tik op **Volgende**.

- Als u een wifi-netwerk uit de lijst heeft geselecteerd, wordt u gevraagd het wifi-wachtwoord in te voeren. Tik vervolgens op **Verbinden**. De Google Home-app onthoudt dit netwerk wanneer u meer apparaten wilt instellen. Als u niet wilt dat de Google Home-app dit netwerk onthoudt, verwijdert u het vinkje voor **Dit wifi-netwerk gebruiken om toekomstige apparaten in te stellen**.
- Als u **Ander wifi-netwerk** heeft geselecteerd, moet u handmatig de netwerknaam en het wachtwoord invoeren en de beveiligingsmodus selecteren die u wilt gebruiken met uw netwerk.

15. **Ethernet:** Volg de stappen om het Chromecast-apparaat in te stellen met Ethernet.

16. **Overzichtscherf:** Hier vindt u een overzicht van wat u heeft ingesteld. U kunt ervoor kiezen om andere functies in te stellen. Tik op **Doorgaan** > **Instellen voltooiën**.
17. De installatie is gelukt. U bent klaar.
18. **Meer informatie over Chromecast:** Bekijk meer informatie over hoe u het apparaat kunt gebruiken. Tik op **Instellen voltooiën**.
19. **E-mailabonnement:** Ontdek tips en nieuwe functies met e-mailupdates voor uw apparaat en de Google Assistent. Tik op **Abonneren**.

# Computer

1. Controleer of u de nieuwste versie van Chrome gebruikt. Ga naar Instellingen > Over Google Chrome en update uw Chrome-browser zo nodig naar de nieuwste versie. Als u problemen ondervindt, bekijkt u hier informatie over [het updaten van Chrome](#).
2. Ga naar [chromecast.com/setup](https://chromecast.com/setup) in de Chrome-browser op uw computer.
3. Als u op de pagina [Chromecast.com/setup](https://chromecast.com/setup) bent, klikt u op de link in 'Je kunt ook je Chromecast instellen via deze computer'.
4. Chrome zoekt nu naar Chromecast-apparaten die moeten worden geconfigureerd.
5. Klik op het apparaat dat overeenkomt met de Chromecast-naam die op uw tv wordt weergegeven. Dit is zoiets als ChromecastXXXX. Klik op **Instellen**.
6. Het configuratieprogramma probeert automatisch verbinding te maken met de wifi-hotspot die door uw Chromecast-apparaat is gemaakt. Als dat lukt, gaat u door naar stap 8.  
Als dit niet lukt, wordt u gevraagd handmatig verbinding te maken met de wifi-hotspot van uw Chromecast-apparaat. Ga hiervoor naar uw wifi-menu en selecteer het wifi-netwerk dat overeenkomt met de naam van uw Chromecast-apparaat.  
**Belangrijk:** Zorg ervoor dat u verbinding heeft gemaakt met de wifi-hotspot voordat u doorgaat naar de volgende stap. Dit kan enkele minuten duren.  
Opmerking: De internetverbinding wordt enkele minuten verbroken totdat de configuratie is voltooid. Dit is normaal.
7. Klik op **Volgende**.
8. De code op uw apparaat moet overeenkomen met de code op uw tv. Als dit het geval is, klikt u op **Ja**.  
Als dit niet het geval is, klikt u op **Nee** en begint u opnieuw met het configuratieproces vanaf stap 5 hierboven.
9. Wijzig de naam van uw Chromecast door een nieuwe naam (zoals Woonkamer) te typen. U kunt ook de standaardnaam blijven gebruiken. Kies uw land. Klik op **Dat ziet er goed uit**.
10. Kies uw wifi-netwerk door op de pijl-omlaag te klikken. Geef uw wachtwoord op. Klik op **Verbinding maken**.



11. Het configuratieprogramma probeert automatisch verbinding te maken met uw wifi-netwerk. Als dat lukt, gaat u door naar stap 13.

Als dit niet lukt, gaat u terug naar het wifi-menu en kiest u hetzelfde wifi-netwerk dat u in stap 10 heeft gekozen.

**Belangrijk:** Zorg ervoor dat u verbinding met het wifi-netwerk heeft gemaakt voordat u doorgaat naar de volgende stap. Dit kan enkele minuten duren.

12. Klik op **Volgende**.

13. Wanneer de configuratie is voltooid, ziet u een lijst met alle beschikbare Cast-apparaten.

14. Uw Chromecast is nu klaar om te casten. U kunt casten vanuit uw favoriete [mobiele app die werkt met Cast](#) of [een tabblad casten](#) vanuit de Chrome-browser op uw computer.

**15. Download de Google Home-app om optimaal gebruik te maken van uw Chromecast.**