

Zigbee 4-voudige relaisschakelaar

Voeding: Het relaisboard kan je zowel met 5V via een USB-voeding (micro-USB) voeden, als met 7-32V AC/DC via de aansluitingen linksonder.

Koppelen/reset: Houd de model knop (zie afbeelding 3) ingedrukt voor 5-10 seconden tot de led op de printplaat gaat knipperen

Verschillende modi: Je kunt door de verschillende modi heen navigeren door door de model knop in te drukken (zie afbeelding 3). De verschillende modi zijn:

1. Pulsmodus: Geeft een korte puls voor bijvoorbeeld een garagedeur
2. Interlock-modus: Hierbij kunnen de kanalen niet tegelijk ingeschakeld zijn, handig voor bijvoorbeeld een 3-standen schakelaar
3. Schakelmodus: Hierbij werkt de schakelaar als 4-voudige schakelaar voor bijvoorbeeld je verlichting

