

Handleiding associatie draadloze draaidimmer (200-018)



Voeg eerst de draaidimmer toe aan de HUE bridge. Voeg hem toe als een afstandsbediening.

Dat doet u doormiddel van 5x snel te klikken op de knop. Wacht vervolgens 1 seconden en houd vervolgens de knop lang ingedrukt. De led van de draaidimmer moet nu snel gaan knipperen. De dimmer zal een paar keer snel knipperen indien deze gekoppeld word aan de HUE bridge. De dimmer kunt u helaas niet zien in de HUE app



Zet eerst uw apparaat wat je wilt koppelen in pairing mode.

Vervolgens druk je 3x snel op de draaiknop en wacht daarna 1 seconden houdt vervolgens de knop ingedrukt tot dat de led knippert.